

音量が十分に上がらない場合の対処方法 / HiBy Music W4

- 1) 設定画面を開き、「デバイスについて」を選択します。
表示された画面で、バージョン番号を5回連続でタップすると、「開発者向けオプション」が有効になります。

補足：3回タップした時点で、「さらに二つの手順を実行して開発モードに入る」というポップアップが表示されます。

続けてさらに2回タップすると、「すでに開発者モードになっています」というポップアップが表示され、開発者向けオプションが有効になります。



- 2) 「開発者向けオプション」を開き、「ボリュームロック」をオフ (OFF) に設定してください。



- 3) 「ボリュームロック」をオフ (OFF) にすると、最大音量を「15」から「30」まで引き上げることが可能です。
※音量「8」以降は警告が表示されます。
音量を上げすぎないようにご注意ください。

